



## REINIGUNGSANLEITUNG / EMPFEHLUNG FÜR PLANENSTOFFE UND PVC-BESCHICHTETE GEWEBE

1. Grundsätzlich **keine** lösungsmittelhaltigen und stark alkalischen Reinigungsmittel verwenden. Das Material kann durch Verwendung solcher Produkte beschädigt werden. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen und Empfehlungen unserer Lieferanten empfehlen wir:

**BIO-Universalreiniger** Art.-Nr.: FM50550500 (0,5l)  
Art.-Nr.: FM50551000 (10l)

2. Abspülen des Oberflächen-Schmutzes mit kaltem oder warmem Wasser.
3. Die für die jeweilige Schmutzart empfohlene Menge Reinigungsmittel auftragen. Reiniger entweder durch Sprühen oder mit einem Tuch auftragen. Nach einer Einwirkzeit von bis zu 5 Minuten mit einem Tuch abwischen.
4. Abspülen des Schmutzes mit klarem kaltem oder warmem Wasser. Anschließend feuchte Flächen mit einem trockenen Tuch oder durch Luft gut trocknen. Die Oberfläche nie überhitzen!
5. Das Material darf nur in suberem und absolut trockenem Zustand gelagert werden.

Sollten Sie Fragen hinsichtlich einer speziellen Reinigungsmöglichkeit haben, sprechen Sie uns bitte an.

Diese Information entspricht dem Stand unserer derzeitigen Kenntnisse und soll ohne Rechtsverbindlichkeit informieren.

Stand: 11.02.2003